

COMLOG Flex Quick Guide

Softwareversion 1.0.22.X



Starttidspunktet. Første kørsel efter dagligt hvil.

NYT! Køretid tilbage i denne periode
(max. 4:30 h)

NYT! Køretid tilbage i dag.
(max. 9 eller 10 timer)

Tid siden bilen stoppede. Bruges til at
vurdere hvornår du har holdt længe nok til at
der er pause eller hvil.

Anbefalet pause eller hvil. Viser dig længde
på den pause eller hvil der bør holdes næste
gang. På stoptid ovenover ses hvor tæt du er
på. Du kan dog evt. splitte pause/hvil.

Førrige pausetid (for igangværende periode).
Her kan du fx se at du allerede har holdt 15
min. pause og således kan nøjes med 30
minutter næste gang.

Den tid er tilbage før du skal holde næste
hvil. (OBS: tidligere rådighedstid!)

The screenshot shows the COMLOG Flex interface for driver Jens Knudsen. It displays a list of activities for 27.9, including Start, Periode, Dag, Stoptid, Anbef. pause/hvil, Pausetid, and Resttid. On the right, there are statistics like 'Ulæste beskeder', 'Antal ture', 'Trailer', 'km/liter', and 'km stand'. A bottom toolbar contains icons for various functions.

Seneste aktivitet	
Start	27.9 13:53
Periode	4:19
Dag	9:49
Stoptid	0:00
Anbef. pause/hvil	0:45
Pausetid	0:00
Resttid	14:49

Ulæste beskeder	0
Antal ture	0
Trailer	
km/liter	0,0
km stand	77827,0
27.09.2007 14:04	

Du kan se supplerende
køre-/hviletidsinforma-
tioner ved at trykke her.
Læs mere på side 2.

Her skifter du status. Skifter som standard automatisk til
"Arbejde" ved stop. Du skal manuelt vælge "Hvil". Skifter
automatisk til "Kører" ved start. (Denne opsætning kan være
ændret til som standard at registrere "Hvile".)
Du kan ikke foretage statusskift under selve kørslen. Din
aktuelle status bliver vist til venstre.



Denne Quick Guide hjælper dig med hurtigt at lære den opdaterede udgave af terminalen at kende. Det er kun et uddrag af selve "Brugervejledningen for COMLOG Flex", som er mere omfattende. For yderlige detaljer og betjening af andre funktioner henviser vi til „Brugervejledningen eller kontakt den ansvarlige administrator i din virksomhed.

COMLOG Flex Quick Guide

Softwareversion 1.0.22.X



Antal **10 timers køreperioder** du har til rådighed i denne uge (max. 2)

Køretid sidste uge (max. 56 timer)

Resterende køretid i denne uge (max 56 timer pr. uge og 90 timer i 2 uger)

Resterende arbejdstid i denne uge (max. 60 h).
Arbejdstidsmodul påkrævet.

COMLOG
Supplerende køre-hviletidsinformationer
Aktiv chauffør: Jens Knudsen

10t/uge	2	Reduc., denne uge	0
Sidste uge	0:00	1. periode	3:00
Uge	55:59	Ugehvil	2-23:32
		1u: Ikke holdt	0:00
		2u: Ikke holdt	5:48
		3u: Ikke holdt	0:00
		4u: Ikke holdt	25:42
Uge	59:57		

Antal **reducerede daglige hvil** du har til rådighed i denne uge (max. 3)

Hvil i første hvileperiode (min. 3 timer). De 3 timer kan anvendes i forbindelse med splittet hvil (3 + 9 timer)

Tid til næste ugehvil.
Vises i "Dage – timer:minutter"

Tid du skal kompensere efter gældende regler pga. reduceret ugehvil i sidste, forrige uge, for 3 eller 4 uger siden.

Skift her mellem informationerne for aktiv eller passive chauffør (ved 2-mands-betjent bil)