

# COMLOG Flex Quick Guide

Softwareversion 1.0.22.X



Ihre **Startzeit** nach einer Tagesruhezeit (TRZ)

Ihre **Restlenkzeit** für aktuel. Lenkzeitblock (max. 4:30 h)

Ihre **Restlenkzeit** bis zur nächsten Tagesruhezeit (max. 9:00 oder 10:00 h)

**Zeit für den aktuellen Stopp**, kann evtl. als Lenkzeitunterbrechung (LZU) verwendet werden.

Empfohlene Länge der nächsten Lenkzeitunterbrechung/Tagesruhezeit (LZU/TRZ). Diese kann ggf. gesplittet werden.

Die Zeit der letzten Lenkzeitunterbrechung im laufenden Block. Zeigt z.B. bereits 15-minütige Lenkzeitunterbrechung an, deshalb nur 30 Minuten für nächste LZU ausreichend.

Zeit, die bis zum Beginn der nächsten TRZ zum Ausführen der Arbeit verbleibt.

The screenshot shows the COMLOG Flex interface. At the top, it displays 'Aktiver Fahrer: Jens Knudsen' and 'Letzte Tätigkeit'. Below this, there is a list of activities with their respective times: Start (4.10 15:28), Block (4:30), Tag (10:00), Stoppzeit (0:01), Empf. LZU/TRZ (9:00), Letzte LZU (0:00), and Schichtzeit (0:00). To the right of this list, there are statistics: Nachrichten (0), Anzahl Touren (0), Trailer, km/liter (0,0), and km Stand (4279096,0). At the bottom of the interface, there is a row of icons for navigation and status control.

**Weitere Infos** für Fahrer (und ggf. Beifahrer) können Sie unter dieser Taste einsehen. Lesen Sie hierzu bitte auf der *Seite 2*.

Hier wechseln Sie Ihren **Arbeitsstatus**. Serienmäßig schaltet das Gerät bei Stopp automatisch auf „Arbeitet“, bei Start auf „Lenkt“. Kann während der Fahrt nicht betätigt werden. Ihr momentaner Status wird unten links mit einem Symbol angezeigt. („Ruht“ kann alternativ als Standard (Default) gewählt werden.)



Dieser Quick Guide bringt Ihnen die wesentlichen Änderungen nach Aktualisierung Ihres Telematikgerätes näher. Es handelt sich hier lediglich um einen Auszug aus dem COMLOG Flex User Guide. Für weitere Details und andere Funktionen benutzen Sie bitte den User Guide oder wenden Sie sich an Ihren zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen.

# COMLOG Flex Quick Guide

Softwareversion 1.0.22.X



Anzahl der noch verfügbaren verlängerten Tageslenkzeiten (TLZ) (10 h) für diese Woche

Wochenlenkzeit der letzten Woche (max. 56 Stunden)

Restlenkzeit diese Woche (max. 56 h/Woche und 90 Stunden über Doppelwoche)

Restarbeitszeit diese Woche (max. 60 Stunden).  
Erfordert freigeschaltetes Arbeitszeitmodul.

COMLOG	
Weitere Info zu Lenk- und Ruhezeiten	
Aktiver Fahrer: Jens Knudsen	
⊕ 10 h/Woche	2
➔ ⊕ Letzte Woche	0:00
⊕ ➔ Woche	55:59
⊕ ➔ Woche	59:57
⊖ verkürzt, diese Wo.	3
⊖ diese Schicht	0:00
⊖ ➔ Wochenruhe 5-23:58	
⊖ 1 Wo., auszugl.	0:00
⊖ 2 Wo., auszugl.	0:00
⊖ 3 Wo., auszugl.	0:00
⊖ 4 Wo., auszugl.	0:00

Anzahl der noch verfügbaren verkürzten TRZ für diese Woche (max. 3)

Erfolgte Ruhezeiten von mind. 3 h innerhalb der aktuellen TLZ (kann für gesplittete TRZ 3+9 h verwendet werden)

Restzeit bis zur kommenden WRZ in Format: Tage –Stunden:Minuten

Die Zeit, um welche die Wochenruhezeit (WRZ) vor 1, 2, 3 bzw. 4 Woche(n) verkürzt wurde, und welche Sie spätestens vor Ablauf der 3. Folgewoche kompensieren müssen.

Wechseln Sie hier zwischen den Informationen zum Fahrer oder ggf. zum Beifahrer